
unused
input A
crossfade CV
unused
unused
-15V
out
-1V
gnd
bypass
mute
unused
+15V
unused
unused
input B
unused
unused
unused
3S1 bead
10µ
25V
10p
DUS
4066
TL072
100
offset
3S1 bead
10µ
25V
A
C
B
DUS
C TUP E
B
100p
33p
10p
TL062
TL062
LM13600
TL072
TL072
C
33p
10p
100p
DUS
C TUP E
B
100
offset
B
A
BERGFOTRON
Voltage Controlled Crossfader
GROUND
2008-07-08